

## ホームエレクター ハンギングレール スライドバスケット用 取扱説明書

この度は、ホームエレクター ハンギングレールをお買い上げいただきましてありがとうございました。  
本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。

### ご使用前に必ずお読みください

■組み立て前に製品の不足・欠損がないか、必ずご確認ください。

商品には万全を期しておりますが、万一部品が不足・欠損していた場合は、組み立てを行わずお買い求めの最売店または弊社カスタマーサービスへご連絡ください。

■組み立ては、この説明書をよくお読みになり必ず手順に従って正しく組み立ててください。

誤った組み立ては故障やケガの原因となります。

■本製品はホームエレクター専用材料です。他社製品を併用した組み付けは行わないでください。

■本製品は奥行450mm/mの幅以外には使用できません。

■この説明書は必要なときにすぐ取り出せるように保管してください。



●商品の改造は故障・事故・怪損の原因となりますので、絶対にやめください。

●バスケット設置時の許容重量は5kgです。許容重量を超えて物を置かないでください。

●バスケットの引き出し時にぶら下がったり、上から無理な力をかけないでください。棚の破損の原因となります。

●バスケットを引き出したまま放置しないでください。ぶつかってケガの原因となりますので必ず収納してください。



●固定部品がずれたり、レールが平行になっていないなど、組み立てが不完全な場合はそのまま使用せずもう一度組み立てし直してください。

●傾斜した所や、段差があるなど不安定な場所には設置しないでください。



●網材のメッシュより小さいものは、落下して故障する原因となりますので、置かないようにしてください。

### ■完成図



### ■組み立てかた


#### 1 レールの取り付け



バスケットの取り付け位置を決めてから、レールを左/右取り付けます。レールの可動側フックをシェルフの両側の下縁に引っ掛け、レールを押し込みながら固定側フックをシェルフ手前側の下縁に引っ掛けます。

可動側フック、固定側フックが必ず波線に当たるように取り付けてください。レール左/右は開口部が波線5ピッチの間隔で向かい合うよう取り付けてください。

### ■構成部品



#### 2 スライドバスケットの組み込み



スライドバスケットの両端を左/右レールに組み込みます。

#### 3 ストッパービンの差し込み



ストッパービンを左/右レール上面の穴に差し込みます。